Scoop

Scoop

Scoop ist die Aufbiegung am Bug.

Gemessen wird in der gleichen Weise wie beim Rocker: Richtlatte auf plane Stelle oder bei durchgescoopten Boards bei 100cm (vom Heck gemessen) auflegen. Aussagekräftige Messpunkte sind bei 150cm, 200cm und am Bug (zuvorderst). Der Scoopverlauf bestimmt die Fahrweise eines Boards nachhaltig: Speedboards haben eine geringe Aufbiegung (Windwiderstand, flaches Wasser), Waveboards müssen mehr Scoop haben (Einspitzeln in der Welle vermeiden, bessere Drehfreudigkeit).